


## PIL – 01/05/09HT

Pilot wykonywany jest w trzech wersjach:

- **PIL-01HT** – pilot jednokanałowy z jedną diodą,
- **PIL-05HT** – pilot pięciokanałowy z pięcioma diodami,
- **PIL-09HT** – pilot dziewięciokanałowy z wyświetlaczem siedmiosegmentowym.



Pilot PIL-01/05/09HT wyposażony jest w pięć klawiszy:

- ✓ Klawisz ▲ „góra”
- ✓ Klawisz ■ „stop”
- ✓ Klawisz ▼ „dół”
- ✓ Klawisz ► „prawo”
- ✓ Klawisz ◄ „lewo”

### Uruchamianie rolet

Aby spowodować ruch wybranego napędu, należy nacisnąć klawisz ▲ „góra” (otwieranie) lub klawisz ▼ „dół” (zamykanie). Napęd możemy zatrzymać klawiszem ■ „stop” w dowolnym momencie. Po około 15 sekundach bezczynności (brak naciśnięcia klawiszy) pilot przechodzi w stan tzw. uśpienia (zmniejszonego poboru prądu z baterii).

Pilot standardowo jest w stanie „uśpienia”, naciśnięcie jednego z klawiszy: „góra”, „dół”, „stop” powoduje wybudzenie i przygotowanie do pracy (zaświeci się dioda/wyświetlacz; pilot nie wykona w tym momencie żadnej innej operacji), dopiero drugie naciśnięcie spowoduje wykonanie polecenia.

### Uruchamianie żaluzji – tylko pilot PIL-05/09HT

Przejdzie w tryb żaluzjowy (ustawianie lameli) odbywa się poprzez dłuższe (na ok. 3sekundy) przytrzymanie klawisza ◄ „lewo” lub klawisza ► „prawo”; dioda lub cyfra oznaczająca kanał zacznie migać. Aby spowodować obrót lameli należy nacisnąć klawisz ▲ „góra” lub ▼ „dół”. Powrót do trybu normalnej pracy odbywa się w ten sam sposób tj. poprzez naciśnięcie na ok. 3s. klawisza ◄ „lewo” lub klawisza ► „prawo”.

### Wybór kanału PIL – 05HT:

Można wybrać numer pojedynczego kanału (w zakresie od 1 do 5) lub wszystkich kanałów jednocześnie (świecą się wszystkie diody). Wyboru kanału dokonujemy poprzez naciskanie klawisza ► „prawo” lub ◄ „lewo”.

### Wybór kanału PIL – 09HT:

Można wybrać numer pojedynczego kanału (w zakresie od 1 do 9) lub wszystkich kanałów jednocześnie (wyświetlane „0”) Wyboru kanału dokonujemy poprzez naciskanie klawisza ► „prawo” lub ◄ „lewo”.

## Rejestrowanie pilotów

Sterowanie dowolnym kanałem z pilota PIL-01/05/09HT jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu tego kanału do danego napędu lub sterownika

### W naszych urządzeniach wyróżniamy następujące sposoby wejścia w opcję programowania:

1. Pierwsze programowanie po włączeniu napięcia zasilania (napęd radiowy, ST-01RL),
2. Programowanie sterownika ST-01R,
3. Programowanie z użyciem wcześniej zaprogramowanego pilota (napęd radiowy, ST-01RL, ST-01R).

### Pierwsze programowanie w przypadku napędów radiowych i sterowników ST-01RL:

- podłączyć do napędu/sterownika napięcia zasilania 230 VAC,
- w ciągu 10 sekund od włączenia zasilania, nacisnąć jednocześnie na krótko klawisze ▲ „góra” i ▼ „dół” pilota (01HT zapala się jedna dioda LED, 05HT trzy diody LED, 09HT litera „P”),
- roleta wykona ruch w górę i dół,
- w ciągu następnych 10 sekund należy krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” na wybranym kanale pilota,
- krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji.

**UWAGA: Procedura spowoduje wykasowanie z pamięci napędu wszystkich pilotów, jakie były wcześniej zarejestrowane.**

### Programowanie sterownika ST-01R:

- nacisnąć przycisk programowania S1 – dioda mignie i będzie świecić się światłem ciągłym,
- następnie na krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” pilota,
- sterownik zasygnalizuje rejestrację pilota mruganiem diody na zielono i czerwono,

### Gdy dysponujemy już zarejestrowanym pilotem

Następne piloty rejestrujemy bez wyłączania zasilania. Przy użyciu zarejestrowanego wcześniej pilota należy wprowadzić napęd/sterownik w tryb programowania.

- na krótko nacisnąć jednocześnie ▲ „góra” i ▼ „dół” zarejestrowanego kanału pilota,
- roleta wykona ruch w górę i w dół, a następnie serię krótkich ruchów w górę i dół w ilości równej liczbie zarejestrowanych pilotów,
- w ciągu następnych 10 sekund należy na krótko nacisnąć klawisz ▲ „góra” nowego kanału lub nowego pilota