

## **CAME** - instrukcja programowania



- **TOP** 432EE, 434EE, 432EV, 434EV, 432SD, 432SA, 432NA, 434NA
- **TAM** 432SA, 432NA
- **TOUCH** TCH4024, TCH4028



**Aby zaprogramować nowego pilota musisz posiadać starego, sprawnego pilota.**

1. W nowym pilocie jednocześnie naciśnij dwa górne przyciski (w przypadku modelu 4-kanałowego), aż dioda LED miga szybciej
2. W nowym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować
3. W ciągu 10 sekund od wykonania punktu „2”, przyłóż stary pilot jak najbliżej nowego, najlepiej od spodu; w starym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk który chcesz zaprogramować. Po udanej operacji dioda mignie 3 razy
4. Pilot jest gotowy do użycia

